


FRAHM III

APENAS SINTA.


MANUAL DO USUÁRIO



FCV - 120.6 PRO
CAIXA ACÚSTICA VERTICAL

CONHEÇA A CAIXA ACÚSTICA VERTICAL FCV-120.6 PRO

A caixa acústica vertical FCV-120.6 foi desenvolvida utilizando a mais alta tecnologia em engenharia de áudio, composta de quatro alto-falantes de quatro polegadas realizando as funções de médio-grave, médio e médio-alto, e como complemento em altas frequências dois tweeters. Seu layout visa ser discreta dentro do ambiente, buscando sempre a melhor inteligibilidade nas faixas de frequência que atua. Acompanham a caixa dois suportes de fixação, sendo um modelo para fixação na parede e outro para fixação com pedestal. O modelo de parede permite ajustes no ângulo de fixação tanto na vertical ($+15^\circ$) tanto horizontal ($+90^\circ -90^\circ$), o que torna sua instalação prática e segura.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 (uma) Caixa acústica vertical FCV120.6 PRO;
- 01 (um) Suporte angulado;
- 01 (um) Suporte pedestal;
- 04 (quatro) Parafusos PH 5.0X50;
- 04 (quatro) Buchas 8 mm;
- 01 (um) Manual do usuário.

DADOS TÉCNICOS

Potência máxima: 120 W RMS;

Impedância: 8 Ohms;

Sensibilidade máx: 94 dB (1w@1m);

Componentes: 4 Alto-falantes 4" / 2 Tweeters;

Resposta de frequência: 120 Hz a 20 KHz;

Ângulo de cobertura: +-30 graus;


Ângulação vertical mecânica máx: +-15 Graus;

Ângulação horizontal mecânica máx: +-90 Graus;

Gabinete: Madeira;

Dimensões (LxAxP): 124x540x152 mm;

Acessório: Suporte pedestal com manipulo (diâmetro máx 35mm).

CURVAS DE RESPOSTA CAIXA FCV 120.6

* Medição em câmara anecoica (1w@1m)


Observação: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

RECOMENDAÇÕES DE CUIDADOS E CONSERVAÇÃO


OBS.: Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 01- Transporte a caixa com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto;
- 02- Em caso de defeito dirija-se ao Assistente Técnico Autorizado;
- 03- Para uma boa limpeza da caixa utilize de preferência uma flanela macia e seca;
- 04- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa;
- 05- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados;
- 06- Evite expor a caixa a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

DIMENSIONAL




ESQUEMA DE LIGAÇÃO - AMPLIFICADOR STEREO 4 ohms




POSIÇÃO DO SUPORTE

A caixa FRAHM FCV120.6 permite o acoplamento do suporte em duas posições diferentes, possibilitando mais flexibilidade na utilização do produto. Ao realocar o suporte de posição, certifique-se de que os oito parafusos (quatro em cada posição de fixação), estão em suas devidas posições na parte de trás da caixa. A ausência de um parafuso pode comprometer a qualidade acústica.




INSTALAÇÃO COM SUPORTE ANGULADO



Suporte B

1º PASSO


Parafusar o suporte B na caixa coluna;



Suporte A

2º PASSO

Fixe o suporte na parede utilizando 4 parafusos 5.0X50 com bucha 8 mm. Medidas entre centro de furos 97x90mm




Suporte B

Suporte A

3º PASSO

Apoie a caixa sobre o suporte A utilizando o eixo radial localizado no suporte B. Ele permite a angulação de $+90^\circ$ na linha horizontal.




4º PASSO


Verifique a angulação desejada e insira o segundo eixo para que ocorra o travamento da posição. A variação do ângulo será de $+15^\circ$

SUportes - LIMITES DE ANGULAÇÃO MECÂNICA


Suporte A,B.
Vista superior



Suporte A,B.
Vista lateral



Diâmetro máximo da haste: 35 mm



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado é válido somente com a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente. Sem a Nota Fiscal, as condições deste Certificado não serão aplicáveis. Recomendamos também a leitura cuidadosa do Manual de Instruções do aparelho para assegurar o uso correto e seguro do produto.

CONDIÇÕES PARA VALIDAÇÃO DA GARANTIA

- 1 -** A Frahm garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de **12 (doze) meses**, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente;
- 2 -** Todas as peças mecânicas externas, como botões, cabos, gabinete e partes plásticas, possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente;
- 3 -** Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o posto de assistência técnica autorizado mais próximo, conforme relação disponível no site www.frahm.com.br na guia de assistência técnica, ou entrar em contato com o fabricante através do telefone 0800 047 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto;
- 4 -** Durante o prazo de garantia, as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra. As despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto correrão por conta do proprietário do produto;
- 5 -** Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
 - A) Defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
 - B) A negligência e o mau uso pelo instalador/Consumidor;
 - C) Se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
 - D) Se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
 - E) Se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
 - F) Trilhas e potenciômetros quebrados;
- 6 -** A Frahm reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros;
- 7 -** O prazo de garantia contratual não será renovado nem concedido nos casos de troca, substituição ou reparo do produto.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Entre em contato:

Suporte ao cliente / SAC
0800 047 8002

garantia@audiofrahm.com.br

   @frahmoficial

Maiores informações:

frahm.com.br/sac.
Ou escaneie o QR:



FRAHM |||

Audiofrahm Indústria e Comércio
de Eletroeletrônicos Ltda.
Rodovia BR 470 KM 140, N° 5640
CEP: 89162-915 - Rio do Sul/SC
CNPJ: 27.133.259/0001-67